

1. Sätt tätningsmassa på baksidan av täckbrickan.
2. Tryck ner stödbrickan i tätningsmassa ovanpå täckbrickanshål.
3. Vänd och sätt fast täckbrickan med o-ringens nedåt ovanpå diskbänkshål.

